

АрхитектураОборудованиеИнтерфейсыПользователиПрограммирование

LOCALHOST

- Канал распознавания номеров 1
- Устройство видеоввода 1

1Канал распознавания номе

Компьютер[SLAVE]☐ Отключить

LOCALHOST

Страна: Russia

Выбор видеокамер

Распознавание номеров:Камера 1

Синхронная съемка:Камера 1

☒ Автоматическая запись10 с

☒ Обработать полукадр

Включить по:Детектору движения

Въезд:<нет>

Выезд:<нет>

Настройки детектора

Порог поиска зоны

21Макс. ширина

9Макс. высота

2Мин. ширина

1Мин. высота

☒ Вырезать изображение с автомобилем

☒ Разрешить распознавать изображение по запросу

Границы области поиска, %

0Левая

0Верхняя

100Правая

100Нижняя

☒ Область поиска

Задействовать GPU

Устройство по умолчанию

Расчет направления

по положению номера

Направление

от камеры

☒ Не определено

☒ Фиксировать нарушение

☒ Въезд

Настройки распознавания

Настройки сохранения

Настройки радара

Настройки обработки номеров

Применить

Отменить