

и IP-адреса ().

:

- 1. .
- 2. (1).

13.0.0.Реле			
Идентификация объекта			
Включить	Да		1
Имя			2
Характеристики объекта			
Адрес	0		
Номер вх/вых	0		
Нормальное состояние	Разомкнут(о)		3
Камера			
Камера	13.0.Камера		4



Внимание:

- При включении реле необходимо убедиться, что оно не находится в состоянии «Разомкнут(о)».

- 3. (2).
- 4. , (3).
- 5. , (4).
- 6. .

Включить

Включить/выключить реле.

Тест

