

Архитектура Оборудование Интерфейсы Пользователи Программирование

LOCALHOST
Канал распознавания номеров 1
Устройство видеоввода 1

1 Канал распознавания номе
Компьютер(SLAVE) Отключить
LOCALHOST

Страна: Russia

Выбор видеокамер
Распознавание номеров: Камера 1
Синхронная съемка: Камера 1
 Автоматическая запись 10 с
 Обработать полукадр

Включить по: Детектору движения
Выезд: <NET>
Выезд: <NET>

Настройки детектора
Порог поиска зоны
21 Макс. ширина X
9 Макс. высота X
2 Мин. ширина X
1 Мин. высота X
 Вырезать изображение с автомобилем
 Разрешить распознавать изображение по запросу

Границы области поиска, %
0 Левая
0 Верхняя
100 Правая
100 Нижняя
 Область поиска X

Расчет направления
по положению номера
Направление
от камеры
 Не определено
 Фиксировать нарушение

Задействовать GPU
Устройство по умолчанию

Въезд

Настройки распознавания Настройки сохранения Настройки радара Настройки обработки номеров

Применить Отменить