

# Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ACS-221

АСFА-Интеллект

Обновлено 05/14/2024

# Table of Contents

1	Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ACS-221	.3
2	Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграци ACS-221	и .4
2.1	Назначение документа	.4
2.2	Общие сведения о модуле интеграции СКУД ACS-221	.4
3	Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля Vidicon (контроллер ACS 221)	.5
4	Настройка модуля интеграции СКУД ACS-221	.6
4.1	Порядок настройки модуля интеграции СКУД ACS-221	6
4.2	Настройка подключения СКУД ACS-221	6
4.3	Автоматическое построение дерева объектов СКУД ACS-221	7
4.4	Настройка контроллера ACS-221	7
4.5	Считывание настроек контроллера ACS-221	8
4.6	Пересылка данных в контроллер ACS-221	9
4.7	Настройка входа ACS-221	10
4.8	Настройка считывателя ACS-221	11
4.9	Настройка дверного датчика ACS-221	13
5	Работа с модулем интеграции СКУД ACS-221	15
5.1	Общие сведения о работе с модулем интеграции СКУД ACS-221	15
5.2	Управление считывателем ACS-221	15
5.3	Управление входом ACS-221	15
5.4	Управление дверным датчиком ACS-221	16
5.5	Управление исполнительным механизмом ACS-221	16

## 1 Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ACS-221

Система контроля и управления доступом (СКУД) – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для осуществления функций контроля и управления доступом.

Устройство контроля доступа *ACS-221* – устройство, предназначенное для обслуживания одного пропускного пункта, обеспечивающего контроль прохода в двух направлениях либо двух пропускных пунктов с контролем прохода в одном направлении.

Сервер Интеллект – компьютер с установленной конфигурацией Сервер программного комплекса Интеллект.

Контроллер – устройство, предназначенное для контроля входа/выхода сотрудников в местах с ограниченным допуском, считывания и расшифровки кода, содержащегося в карте доступа, с целью автоматической регистрации пропусков в СКУД и контроля их работоспособности.

## 2 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ACS-221

## На странице: • Назначение документа • Общие сведения о модуле интеграции СКУД ACS-221

#### 2.1 Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ACS-221* является справочноинформационным пособием и предназначен для специалистов по настройке и операторов модуля *ACS-221*. Данный модуль входит в состав программного комплекса *ACFA Intellect*. В данном Руководстве представлены следующие материалы:

- 1. общие сведения о модуле интеграции СКУД ACS-221;
- 2. настройка модуля интеграции СКУД ACS-221;
- 3. работа с модулем интеграции СКУД ACS-221.

### 2.2 Общие сведения о модуле интеграции СКУД ACS-221

#### 🔒 Внимание!

Модуль интеграции ACS-221 снят с поддержки.

Модуль интеграции ACS-221 является компонентом программного комплекса ACFA Intellect и предназначен для выполнения следующих функций:

- 1. конфигурирование СКУД ACS-221 (производитель компания Видикон-ОТ);
- 2. обеспечение взаимодействия *СКУД ACS-221* с программным комплексом *ACFA Intellect* (мониторинг, управление).

#### і Примечание.

Подробные сведения о СКУД ACS-221 приведены в официальной справочной документации по данной системе.

Перед настройкой модуля интеграции СКУД ACS-221 необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Установить аппаратные средства *СКУД ACS-221* на охраняемый объект (см. справочную документацию по *СКУД ACS-221*).
- 2. Подключить СКУД ACS-221 к Серверу.

# 3 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля Vidicon (контроллер ACS 221)

Производитель	ООО "Видикон - Охранные Технологии" г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 28 оф. 70 тел. (395-2) 42-08-17 www.vidicon.ru
Тип интеграции	Протокол низкого уровня
Подключение оборудования	RS-232

#### Поддерживаемое оборудование

Оборудование	Назначение	Характеристика
Контроллер ACS 221	Контроллер системы пожарной сигнализации	

Защита модуля

За 1 контроллер.

# 4 Настройка модуля интеграции СКУД ACS-221

## 4.1 Порядок настройки модуля интеграции СКУД ACS-221

Настройка модуля интеграции СКУД ACS-221 производится в следующей последовательности:

- 1. Настройка подключения СКУД АСS-221 к Серверу АСFA-Интеллект.
- 2. Автоматическое построение дерева объектов СКУД ACS-221.
- 3. Настройка контроллеров ACS-221.
- 4. Пересылка данных в контроллеры ACS-221.
- 5. Настройка входов ACS-221.
- 6. Настройка считывателей ACS-221.
- 7. Настройка дверных датчиков ACS-221.

## 4.2 Настройка подключения СКУД ACS-221

В программном комплексе ACFA Intellect настройка подключения СКУД ACS-221 осуществляется на панели настроек объекта СКД ACS-221, который создается на базе объекта Компьютер на вкладке Оборудование диалогового окна Настройка системы.



Для настройки подключения СКУД ACS-221 необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта СКД АСS-221.

1 СКД ACS-221 1	Настройки	ver. 1.0.0.17
Компьютер Отключить Computer WS4	Порт: СОМ1 Автоконфигурация	

- 2. Из раскрывающегося списка Порт выбрать СОМ-порт подключения СКУД ACS-221 (1).
- 3. Нажать на кнопку Применить.

Настройка подключения СКУД ACS-221 завершена.

## 4.3 Автоматическое построение дерева объектов СКУД ACS-221

Для автоматического построения дерева объектов СКУД ACS-221 необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта СКД АСS-221.

1 СКД ACS-221 1	Настройки	ver. 1.0.0.17
Компьютер Отключить Computer WS4	Порт: СОМ1  Автоконфигурация	

2. Нажать на кнопку Автоконфигурация (1).

Будет произведен автоматический поиск аппаратно сконфигурированных и подключенных контроллеров *ACS-221*, а также подключенных к ним считывателей. При этом в дереве оборудования объекта **СКД ACS-221** автоматически создается перечень контроллеров и подключенных к ним исполнительных устройств.

Автоматическое построение дерева объектов СКУД ACS-221 завершено.

## 4.4 Настройка контроллера ACS-221

В программном комплексе ACFA Intellect настройка контроллера ACS-221 осуществляется на панели настроек объекта Контроллер ACS-221, который создается на базе объекта СКД ACS-221 на вкладке Оборудование диалогового окна Настройка системы.

Архитектура	Интерфейсы Пользователи	Программирование	<u>6</u> 7	
B Computer WS4 [WS4]		1.1         Контроллер АІ           СКД АСS-221         Г           СКД АСS-221 1         Г	СS-221 1 Отключить Отключить СS-221 1 Адрес: Автономный режии Ждать шикл доступа Запретить деойной проход Текущие настройки контроллери Считать Переслать время Переслать время Очистить базу контроллера	
		Применить	Этменить	

Для настройки контроллера ACS-221 необходимо выполнить следующие действия:

1.1 Контроллер ACS-221 1	Настройки
СКД ACS-221 Отключить СКД ACS-221 1	Адрес: Автономный режим 2 Ждать цикл доступа 3 Запретить двойной проход 4
	Гекущие настройки контроллера Считать
	Переслать время Переслать картотеку Очистить базу контроллера

1. Перейти на панель настроек объекта Контроллер ACS-221.

- 2. Выбрать аппаратный адрес контроллера из раскрывающегося списка Адрес (1).
- Если требуется, чтобы контроллер самостоятельно принимал решения о разрешении или запрещении доступа пользователей, необходимо установить флажок Автономный режим (2).

#### () Примечание.

Если установлен флажок **Автономный режим**, невозможно установить флажок **Ждать цикл доступа**.

4. Если требуется, чтобы событие **Вход** генерировалось непосредственно после поднесения пользователем карты к считывателю и предоставления ему доступа без ожидания сигнала от датчика открытия двери, необходимо установить флажок **Ждать цикл доступа** (**3**).

#### () Примечание.

При установке этого флажка параметры настройки датчика открытия двери, задаваемые в панели настроек считывателя, будут игнорироваться.

5. Если требуется включить контроль двойного прохода, необходимо установить флажок **Запретить двойной проход (4)**.

Нажать на кнопку Применить.

#### 4.5 Считывание настроек контроллера ACS-221

Для считывания текущих настроек контроллера необходимо выполнить следующие действия:

1.1 Контроллер ACS-221 1	Настройки
СКД ACS-221 Отключить СКД ACS-221 1 🔽	Адрес: Автономный режим Автономный режим Адать цикл доступа Запретить двойной проход Текущие настройки контроллера Считать 2
	Переслать время Переслать картотеку Очистить базу контроллера

1. Перейти на панель настроек объекта Контроллер ACS-221.

2. Нажать на кнопку Считать (1).

В расположенном под кнопкой **Считать** поле (**2**) будет отображена информация об аппаратной конфигурации и режиме работы контроллера.

Считывание текущих настроек контроллера завершено.

#### 4.6 Пересылка данных в контроллер ACS-221

Пересылка данных в контроллер *ACS-221* производится на панели настроек объекта **Контроллер ACS-221**.

1.1 Контроллер ACS-221 1	Настройки
СКД ACS-221 🔲 Отключить	Адрес:
СКД АСS-221 1	🗖 Автономный режим
	🔲 Ждать цикл доступа
	Запретить двойной проход
	– Текущие настройки контроллера –
	Считать
	Переслать время 1
	Переслать картотеку 2
	Очистить базу контроллера 3

Имеется возможность производить следующие операции с данными контроллера ACS-221:

- 1. Пересылка времени. Для пересылки времени компьютера в контроллер *ACS-221* необходимо нажать на кнопку **Переслать время** (**1**).
- 2. Пересылка картотеки. Для пересылки в контроллер *ACS-221* созданных в программном комплексе *ACFA Intellect* учетных записей пользователей, номеров их карт доступа и временных зон необходимо нажать на кнопку **Переслать картотеку** (**2**).
- 3. Очистка памяти контроллера. Для очистки флэш-памяти контроллера (списка данных о пользователях) необходимо нажать на кнопку **Очистить базу контроллера** (**3**)

#### () Примечание.

Очистку памяти контроллера необходимо производить в случае ее переполнения.

## 4.7 Настройка входа ACS-221

В программном комплексе ACFA Intellect настройка входа ACS-221 осуществляется на панели настроек объекта **Вход ACS-221**, который создается на базе объекта **Контроллер ACS-221** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

Архитектура Оборудование Интерфейсы	Пользователи Программирование	
E — E Computer W54 [W54]	1.1.1         Вход_ACS_221           Контроллер ACS-221         Откл           Контроллер ACS-221         Регион           Регион         Раздел(REGION) 1	Настройки Извещатель:
	Применить Отменить	

Для настройки входа ACS-221 необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта Вход ACS-221.

1.1.1 Bxog_ACS_221 1	Настройки
Контроллер ACS-221 🛛 🗖 Отключить	Извещатель:
Контроллер ACS-221 1	1
Регион Раздел[REGION] 1 💌	

- 2. Из раскрывающегося списка **Извещатель** выбрать тип подключенного к соответствующему входу контроллера датчика (1).
- 3. Нажать на кнопку Применить.

Настройка входа ACS-221 завершена.

#### 4.8 Настройка считывателя ACS-221

В программном комплексе ACFA Intellect настройка считывателя ACS-221 осуществляется на панели настроек объекта Считыватель ACS-221, который создается на базе объекта Контроллер ACS-221 на вкладке Оборудование диалогового окна Настройка системы.



Для настройки считывателя ACS-221 необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта Считыватель ACS-221.

1.1.1 Считыватель ACS_221.1	Настройки
Контроллер ACS-221 🔲 Отключить	Номер считывателя: 1
Контроллер ACS-221 1	Время удержания защелки двери, 40 3 2
	Максимальное время удержания 5 3
	Максимальное время до открытия 5 3 4
	Тип защелки Электромагнитного типа Электромеханического типа
	Из области :
	В область :
	Разрешить пересылку карточек 8
	Режим: Карта 9

- 2. Из раскрывающегося списка **Номер считывателя** выбрать аппаратный адрес считывателя, установленный на контроллере, к которому он подключен (**1**).
- 3. Указать в поле **Время удержания защелки двери** с помощью кнопок **вверх-вниз** максимально возможный период времени в десятых долях секунды, в течение которого механизм двери может оставаться открытым. (2). Если время, в течение которого механизм открыт, превышает указанное, в системе генерируется событие **Удержание двери**.
- 4. Указать в поле Максимальное время удержания открытой двери с помощью кнопок вверхвниз период времени в секундах, в течение которого дверь удерживается в открытом состоянии (3). Отсчет времени начинается в момент, когда контроллер послал команду управления на электронный замок, и заканчивается в момент открытия замка или возвращения его в исходное состояние.
- 5. Указать в поле **Максимальное время до открытия двери** с помощью кнопок **вверх-вниз** период времени в секундах, который должен пройти между моментом считывания кода карты

доступа (или нажатия на кнопку) и моментом подачи управляющего сигнала на исполнительный механизм замка (4).

#### і Примечание.

Данный параметр используется для механических типов замков.

- 6. Установить переключатель **Тип защелки** в положение, соответствующее используемому с данным считывателем исполнительному механизму (**5**).
- 7. Выбрать из раскрывающегося списка **Из области:** объект **Раздел**, соответствующий территории, расположенной со стороны входа через данный считыватель (**6**).
- 8. Выбрать из раскрывающегося списка **В область:** объект **Раздел**, соответствующий территории, расположенной со стороны выхода через данный считыватель (**7**).
- 9. Если требуется, чтобы коды карт доступа всех пользователей, проходящих через считыватель, пересылались в контроллер, установить флажок **Разрешить пересылку карточек** (8).
- 10. Из раскрывающегося списка **Режим** выбрать способ идентификации пользователей на данном считывателе (**9**).
- 11. Нажать на кнопку Применить.

Настройка считывателя ACS-221 завершена.

## 4.9 Настройка дверного датчика ACS-221

В программном комплексе ACFA Intellect настройка дверного датчика ACS-221 осуществляется на панели настроек объекта **Дверной датчик**, который создается на базе объекта **Считыватель ACS-221** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

Архитектура Оборудование Интерфейсы	Пользователи Программирование	<u>15</u>	
В — В Сопритеr WS4 [WS4] В Щ СКД АСS-221 I [1] В щ Контроллер АСS-221 I [1.1] В № Вход АСS,221 I [1.1] В щ Считыватель АСS 221 I [1.1] В щ Считыватель АСS 221 I [1.1] Ф Деремб Азтчик I [1.1.1] Ф Исполнительный механизм I [1.1.1]	1.1.1.1 Дверної Считыватель АСS_2 Считыватель АСS_2	Адатчик 1 2 Тотключить 2211	

Для настройки дверного датчика ACS-211 необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта Дверной датчик.

1.1.1.1 Дверной датчик 1	Настройки
Считыватель ACS_221 🔲 Отключить	Извещатель:
Считыватель ACS_221 1	

2. Из раскрывающегося списка Извещатель выбрать тип дверного датчика.

#### 3. Нажать на кнопку Применить.

Настройка дверного датчика ACS-211 завершена.

## 5 Работа с модулем интеграции СКУД ACS-221

# 5.1 Общие сведения о работе с модулем интеграции СКУД ACS-221

Для работы с модулем интеграции СКУД ACS-221 используются следующие интерфейсные объекты:

- 1. Карта.
- 2. Протокол событий.

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора.

Работа с интерфейсными объектами подробно описана в документе Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора.

### 5.2 Управление считывателем ACS-221

Управление считывателем *ACS-221* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Считыватель ACS\_221**.

Считыватель ACS_221 1[1.1.1]	
Ошибка выполнения команды	
22-10-11 14:17:36	
Нормальный режим	
Разблокировать	
Заблокировать	

Описание команд функционального меню объекта Считыватель ACS\_221 приведено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Нормальный режим	Перевод считывателя в нормальный режим работы
Разблокировать	Снятие блокировки со считывателя
Заблокировать	Блокирование считывателя

#### 5.3 Управление входом ACS-221

Управление входом ACS-221 осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Вход\_ACS\_221**.



Описание команд функционального меню объекта Вход\_ACS\_221 приведено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Обработать тревогу	Запуск процесса обработки тревоги

#### 5.4 Управление дверным датчиком ACS-221

Управление дверным датчиком ACS-221 осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Дверной датчик**.

#### Дверной датчик 1[1.1.1.1]

Обработка тревоги

Описание команд функционального меню объекта Дверной датчик приведено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Обработка тревоги	Запуск процесса обработки тревоги

#### 5.5 Управление исполнительным механизмом ACS-221

Управление исполнительным механизмом ACS-221 осуществляется в интерактивном окне Карта с использованием функционального меню объекта Исполнительный механизм.

Исполнительный механизм 1[1.1.1.1]	
Открыть дверь	

Описание команд функционального меню объекта Исполнительный механизм приведено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Открыть дверь	Подача на исполнительный механизм управляющего сигнала для открытия двери