


, SIP-

, SIP-, :

1. , .



2. > .

3. , .

Номер 1

Название Устройство видеоввода SIF

Сервер

Применить Отменить

4.

Пользователи Программирование

1 1 Устройство видеоввода SIP

Компьютер ☐ Отключить

Сервер

1 Тип: SIP

PCI канал: 00

Сигнал: PAL

Разрешение: Стандартное

Скорость: макс мин

2 IP: 192.168.1.2

Порт: 5060

3 Имя: 12345

Пароль: xxxx

☐ Активизировать watchdog

☐ Использовать настройки устройства

Основные настройки

4

Применить Отменить

5. SIP (1).

6. IP- IP- SIP- (2).


7. (3).



(), SIP-.

8. (4).

9. , . SIP-.



10. 1-9 SIP-.

, SIP-, .