

4 (, , ,), 12 .



.



!



.

, (), (.)

:

1. .

1	Объект охраны 1	ID	386	Транспорт ...
АТМ-Интеллект Про 1		TCP порт (UPS-SCS)	8888	Принтер ...
Номер	Хранить архив (дней)	Камеры ...	Титры	
			Время показа (сек.): 10	
			☒ Дата и время ☒ Сумма	
			☒ Номер банкомата ☒ Номер карты	
			☒ Состояние карты ☒ Маскировать	
Число камер: 0				
ID датчика	Тип датчика	Датчики	Регистрация	
		Добавить ...	Нет связи	
		Изменить ...		
		Удалить		
Число датчиков: 0				
Применить Отменить				

2. (1).

Тип	1 Датчик вибрации
Наименование	2 ВИБРОДАТЧИК
Идентификатор	3 Луч 1 [1]
Привязка к камере	4 Камера 1 [1]

5 ☒ Передача видеокладов	☒ Титрование 11
6 ☐ Передача видеофрагмента	Показывать (сек.) 5 12
7 Задержка (сек.) 20	
8 Откат (сек.) 0	
9 Число кадров 1	
10 Интервал (сек.) 1	

13 OK Отмена

3. (1).

4. , - (2).

5. , (3).

6. , (4).

7. , - , (5).

8. , - , (6).

9. (.) (7). - 20 .

10. (.) (8). , .

11. :

a. (9).

b. (.) , (10). , - , «» , «» .



!

, , -.



!

, , , .

1 Камера 1 Тип:
 Регион:
 Устройство видеоввода ☐ Отключить
 Устройство видеоввода 1
 Номер декодера: 0
 Разрешение: Стандартн
 Качество записи на диск:
 мин макс
 Цвет ☐
 YUV4:2:2 ☐
 мин макс
 Палка: D:\Sofit\Dropbox\Wi
☒ Запись тревог
 Основные настройки Дополнительные настройки
 Применить Отменить

Яркость ☒ Контраст
 макс мин
 Чувствительность
 макс мин
 Размер Контраст
 макс мин
 Декомпрессор:
 Запись звука: Нет записи звука
 Время предзаписи: 2 с
 Период дозаписи: с
 "Горячая" запись: с
 Скорость "гор.": к/с
 Скорость записи: к/с

12. :

a. (.) (1).

☐ Передача видеокладов
☒ Передача видеофрагмента
 Задержка (сек.) 20
 Откат (сек.) 0
 Длина (сек.) 1
 Скорость (Кбайт/с) Макс.
 Экспорт в avi Не используется
☒ Титрование
 Показывать (сек.) 5



!

avi (3) , (.) . . (. .).

b. (/) (2).

c. avi (3) :

- VIDEO.
- avi- .
- Xvid - avi- Xvid.
- DivX - avi- DivX.
- x264 - avi- x264.



!

avi- - AviExport.run. - AviExport.run 4.10.5.3776 . ().



- 11.0.1520, avi .

-
13. , (11). , (4).
 14. (.) (12).
 15. (13).