

# IntLab

IntLab .

1

Модуль IntLab 1

Канал

Канал распознавания номеров 1

Событие начала распознавания:

1 <нет>

Событие конца распознавания:

2 <нет>

Режим работы:

3 Распознаватель номеров Ж/Д вагонов пассажирского парк

Детектор уровня взлива:

4 <нет>

Применить

Отменить

IntLab .

1			,			
2			,			
3			,		/	/ - . / - . / UIC - UIC / -
4			, IntLab. . Detector Pack. ( ).	,	<	